

Handleiding Monitoring | Growatt – Shinelink/Shinelink-X Versie: 22-07-2022

Benodigdheden

- ShineLanBox
- RF stick(-X)
- Ethernet kabel
- Voeding
- Tablet, laptop of telefoon

Voorbereidingen

- Om een goede verbinding te garanderen, is het van belang dat de ShineLanBox direct wordt aangesloten op de router. Een switch/hub kan soms voor een storing zorgen.
- Het bereik van de RF stick is ongeveer 20 meter binnenshuis, afhankelijk van het aantal obstakels. Als de verbinding soms wegvalt, dan kan het helpen om de stick dichter bij het basisstation te plaatsen.
- Soms kunnen andere apparaten op radiofrequentie de verbinding verstoren waardoor het signaal wegvalt. Houd hiermee dus rekening.

Stap 1 | De ShineLink(-X) set aansluiten

1.1 ShineLanBox (het basisstation) aansluiten

- Sluit de bijgeleverde stroomadapter aan op de ShineLanbox. Het eerste indicatorlampje, het huisje, zal oplichten.
- Sluit vervolgens een internetkabel van een gepaste lengte aan op de router en de ShineLanBox. Het tweede indicatorlampje, het wolkje, zal na een korte periode ook constant moeten gaan branden. Zie *stap 2 | Troubleshooting* als dit niet het geval is.

1.2 RF stick aansluiten

Zorg ervoor dat de DIP switch 1 (zie rode pijl op de afbeelding) op de onderkant van de omvormer aan staat (naar je toe). De DIP switch 2 dient uit te staan (naar de muur toe). Bij omvormers zonder DIP switch kan de RF stick direct geplaatst worden. Plaats de RF stick aan op de omvormer door de stick in de juiste poort (zie groene pijl op de afbeelding) van de omvormer te plaatsen. Er brandt eerst een rood lampje, daarna ligt een blauw indicatorlampje op en knippert een aantal keer. De





verbinding wordt automatisch tot stand gebracht. Dit kan tot 10 minuten duren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, knippert het lampje op de RF stick rustig. Op de ShineLanBox zal het derde indicatorlampje eens in de 3 seconden kort knipperen. Zie *stap 2 / Troubleshooting* als dit niet het geval is.



1.3 Serienummer aan klantaccount koppelen

Koppel het serienummer van de ShineLanBox aan je klantaccount. Bij *stap 3 | Klantaccount aanmaken & registreren* lees je hoe je een account aanmaakt. Het serienummer staat op de sticker onderop de ShineLanBox. Wordt de omvormer niet herkend? Controleer dan de status van de indicatorlampjes.

De indicatorlampjes van boven naar beneden:

- De eerste twee indicatorlampjes, het huisje en wolkje, dienen constant groen te branden.
- Het derde lampje, het blokje, zal eens in de 3 seconden moeten oplichten.
- Het vierde lampje, het uitroepteken, moet uit zijn.

Kloppen de indicatorlampjes, maar wordt de omvormer niet zichtbaar? Ga dan naar *stap 2 | Troubleshooting*.

Stap 2 | Troubleshooting

2.1 Interne pagina benaderen

Via de interne pagina van de ShineLanBox kunnen de instellingen en verbindingen met het internet en omvormers worden gecontroleerd.

De interne pagina kan benaderd worden via het lokale IP-adres die de router toe zal wijzen. Je kunt dit adres vinden door op de router in te loggen en verbonden apparaten te controleren. Ook kan een zogenaamde IP-scanner helpen. De naam van de device zal hetzelfde zijn als het serienummer van de ShineLanBox.

Als je naar de interne pagina gaat, dan wordt er om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Vul hier onderstaande gegevens in. Een laptop of tablet is hierbij het handigst.

Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin

2.2 Verbinding RF stick herstellen

RF stick verbind niet automatisch met ShineLanBox na 10 minuten of de koppeling is verbroken. Mocht de verbinding tussen de RFstick en de ShineLanBox niet automatisch tot stand worden gebracht na tien minuten, kun je de koppeling handmatig uitvoeren. Dit proces is vrijwel hetzelfde bij zowel de Shinelink met RS232 seriële poort als de nieuwe generatie ShineLink-X met USB-aansluiting.

Controleer eerst of de stick stroom krijgt van de omvormer. Er zal een rood of blauw lampje branden

Het handmatige koppel proces is als volgt:

- Druk een keer kort op het knopje onder op de RFstick-X, het blauwe indicator lampje zal nu razendsnel knipperen. Enkele keren per seconde.
 - Bij de RFstick met RS232 aansluiting zit het knopje nog achter het rubberen dopje bij KEY. Maak het dopje los en tik het knopje aan met een dun voorwerp. Let op: niet ingedrukt houden.
- Terwijl het lampje op de stick snel aan het knipperen is, druk/tik eenmaal op de reset knop achterop de ShineLanBox, naast de ethernet poort. Het knopje zit verzonken in de behuizing, dus een dun voorwerp werkt het beste.
 - Na het aantikken van de knop zal het vierde indicatorlampje, het uitroeptekentje, een aantal seconden knipperen terwijl er wordt gezocht naar een koppeling.
- Controleer of de verbinding weer tot stand is gebracht
 - Het derde lampje op de ShineLanBox zal om de aantal seconden een knipper



moeten geven.

- Het blauwe lampje op de RFstick zal rustig moeten knipperen.
- Mocht de verbinding na enkele minuten nog niet hersteld zijn, voer een reset uit van de ShineLanBox door het verzonken knopje (naast de ethernet poort) 7 seconden ingedrukt te houden.
 - De indicatorlampjes zullen even aan, en uitgaan. Voer hierna de handmatige koppeling opnieuw uit.

Bij twijfel is het mogelijk om op de interne pagina van de ShineLanBox de koppeling te controleren, dit doe je bij de pagina 'Device State'.

Zie screenshot voor voorbeeld.

Web Server of Growatt	Shinelink X	+					- 🧠		\times
← → ♂ ŵ	0 🔏 19	2.168.1.79			90% •	•• ⊠ ☆	∭\ ⊡	۵ 🕲	≡
Growatt			Grov	watt Shine	link/-X Settin	g Center	简体中文	English	
Datalogger State				W	reless Device				
Datalogger Setting			Device Addr	Device Type	Device SN	Device St	tate		
			081	Inverter	NUE0A1307E	Normal			
Network Setting									
System Management									
Device State									
Logout									

2.3 Adapter controleren

Controleer of de ShineLanBox correct is aangesloten is met de bijgeleverde adapter. Controleer of de adapter stroom krijgt. Vervang adapter indien nodig.

2.4 Indicatorlampjes nalopen

Het tweede indicatorlampje (wolkje) knippert of gaat niet aan.

Bij niet aangaan

Als het indicatorlampje helemaal niet aan gaat, wordt er geen internetverbinding gezien.

- Controleer of de ShineLanBox correct is aangesloten op de router.
- Controleer internet kabel
- Verbind ShineLanBox direct op de router. Een Switch of hub kan voor storing zorgen

Bij knipperen

Knipperen betekend dat er wel een verbinding wordt gezien, maar communicatie niet mogelijk is.

- Controleer op de interne pagina van de router of de datalogger een lokaal IP-adres toegewezen heeft gekregen. Let op! Deze is afhankelijk van de router.
- Log in op de datalogger door de interne pagina te benaderen. Zie het eerste kopje van deze troubleshooting guide.
 - Ga na inloggen naar de pagina [Network Setting]
 - Het server domein die aangegeven staat moet zijn: server.growatt.com. De server IP die aangegeven staat moet zijn : 47.91.
 - Mocht dit op een ander adres staan dan bovenstaande, dien je dit aan te passen op de pagina [Network Setting]. Naar bovenstaande. Zie screenshot op de



volgende pagina voor een voorbeeld.

Web Server of Growatt S	hinelink X	+				8			
← → ♂ ŵ	0 🔏 192	.168.1.79			90%) 🚥 🖂 🟠	III\ (1 9	9	≡
Growatt			Growatt	Shinelink/-X	Setting Center	简体中文		English	
Datalogger State			NetWork Setting						
Datalogger Setting			DHCP Enble	● ON ○ OFF					
Network Cetting			Local IP	192.168.1.79					
Network Setting			NetGate	192.168.1.254					
System Management			NetMask	255.255.255.0					
Device State			DNS	8.8.8.8					
			ResolvDomain		Resolv OK				
			Server Domain	server.growatt.com					
			Server IP	47.91.67.66	CONN OK				
			Server Port	5279					
			Data Transfer Interval	5	(Minutes)				
				Save	Cancel				
			1						

Stap 3 | Klantaccount aanmaken & registreren

Zodra de configuratie van de Wifi module is voltooid dient er nog een klantenaccount aangemaakt te worden om de Wifi module hier vervolgens aan te koppelen. Voer hiervoor onderstaande stappen uit.

3.1 Registratie klantaccount starten

Ga naar server.growatt.com en kies voor 'Account registratie.

GROWATT	ShineDesign	Downloads	Mobiel einde	Taal
		Monitor	/OSS login	
		Gebruikersnaam	ථ	
		Wachtwoord Account registratie	B Wachtwoord vergeten?	
		Ir	nloggen	

3.2 Gegevens invullen

Vul alle benodigde gegevens in en verzin een wachtwoord. Velden met een rood bolletje zijn verplichte velden.

Bij 'Installateurscode' vul je het volgende in: ANFX5.



Gebruiker	Installateurs Distribute	aurs
land	•	•
Gebruikersnaam	Niet meer dan 30 tekens	ŀ
Wachtwoord	Niet minder dan 6 cijfers	•
Bevestig wachtwoord	Niet minder dan 6 cijfers	·
Taal	English	•
telefoonnummer		
E-mailadres		•
Installer code		•
Opmerking: vanaf 15 se uw account de installation	ptember 2021 moet u bij het registreren van een ni ecode gebruiken	Ð
🕑 lk t》	heb gelezen en ga akkoord 《Privacyovereenk	oms

3.3 Opstelling toevoegen Maak nu een opstelling aan door op 'Opstelling toevoegen' te klikken en vul de gevraagde informatie in. Je kunt zelf een naam verzinnen voor de opstelling.

	Installatie inform	natie									
	Naam van de opstelling	Example: David 6.24W	/p Plant	•	Sitedatum	2021-11-25	• Mac	ht(kWp)		Installateu	irs
	Plant type	Thuisplant	•								
	Locatie informat	tie									
	Land	Netherlands	•	•	Plaatsnaam		Gede	etailleerd s			
	tijdzone	UTC +1 Ai Si Te Li 家思特力克 Rongda Glass 胎达玻璃	Ke	pin 合	lengtegraad ①	4.6944	bree ①	dtegraad NIUCHENG GUOCAI SHIYAN BASE 牛城果菜 试验基地	52.028782 Lizhi Wo 荔枝世界	Afbeeldin opstelling rid n Garden xilut	
	tijdzone Bao'an Xiwa Red Forest Par 室安西海红明林公田 Google	UTC +1 和 Si Si Te Li 愛想待刀克 Rongda Giass 融达玻璃 和 Cont Will 愛想 和 Si Si Te Li 愛想 特 刀克 他 立 歌 地 古 文 四 で の の の の の の の の の の の の の	Ke Sou LAGE LAGE LAGE ejia venience 圭便利店	pin 合 要品 Store	lengtegraad O	4.6944	Carte	HUCHENG GUOCAL SHIYAN BASE 中級東京 道德審地 TANG	52.028782	Afbeeldin opstelling nGarden sing Erain Co Hart Heir Culra 22 3 haardeleutels Kaardela 202	uploaden Uploaden CHANGING NUER
	tijdzone	UTC +1 AISI CE LI Setting Rongda Glass Bisistration Composition	Ke Sou Sou H Sou H H LAGE H H H H H Sou H H Sou H H Sou H H H H Sou H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	pin Co 문제 Co Store	lengtegraad () () () () () () () () () ()	4.6944	GUIZUI Rill	Adtegraad Nuccting SHVAN BASE 무병분함 가 고영 문화 구 다 사	52.028782 Lizhi Wo Green Sao Sao Sao Sao Kort	Afbeeldin opstelling rd ing Garden ing Garden ing Karden Co Mistor (225) Star Kardfar 225 Kardfar 225 Kardfar 225	uploaden
•	tijdzone Bao'an Xiwa Red Forest Par इन्र के दासल आप Google Opbrengst formu Inkomsten	UTC +1 Ai Si Te Li 宏思特力完 Rongda Giass 通送玻璃 Meii Age Control	Ke Sou Acce 光村 lejia venience 主便利活	pin 会 要品 会	lengtegraad () () () () () () () () () ()	4.6944	CO ₃ reduct	dtegraad Nucchene services אייר אייר אייר אייר אייר אייר אייר אייר	52.028782	Afbeeldin opstelling rid ing Engin Co ing En	CHANGLINGP NAL NUCE NAL T T Cebruiksuoorwaar 0.055



Je ziet het onderstaande scherm als de opstelling goed is toegevoegd aan je account.

RO	WATT	Zonne n aki	endher23wB6elo	m <table-cell-rows> Opstellin</table-cell-rows>	ng toevoegen	🔶 Datalo	gger toevoegen	👘 Voeg op	timizer toe	 Zonne 	panelen123	8456
nergi	e			Ch.	ılı	E	}	Ö				
				Dashboard	Energie	Logb	oek Inst	ellingen				
dige loc	atie: Energie>E ervergelijking	Energiecentral	ebeheer entralebeheer		Naar	m van de op:	stelling		zoeken	Ve	oeg opstelling	toe
Nee	Naam van de	opstelling	Land	Plaatsnaam	Sitedatum	tijdzone	Macht(kWp)	Totale opbre	engst(kWh)	In bedri	ijf	
1	Zonnepanelen1	23456	Netherlands	Shen Zhen Shi	2021-11-25	1	2.3	0		■ Ø	•\$ \$\$ ī	
							totaal 1 Artikel	vorige 1	volgende	Om eerst	1 pagir	na Ja

3.4 Datalogger koppelen

Als het account en de opstelling zijn aangemaakt dient enkel nog de datalogger gekoppeld te worden. Dit doe je door op 'Datalogger toevoegen' te klikken. Vervolgens wordt er om het serienummer en de check code gevraagd. In het geval van een Shinelink dient het serienummer en de check code van de Shinelanbox ingevuld te worden, deze staat op de sticker onderop de Shinelanbox.

 Datalogger toevoegen 		×
Datalogger SN		•
Datalogger verificatiecode		•
Hoort bij opstelling	Zonnepanelen123 💌	•
Apparaat v	an derden	
	Ja	Annuleren